EVA-L

EVA sorompókarba építhető villogósor

Használati és üzembe helyezési útmutató szakképzett telepítőknek



Felszerelés:
A villogósor LED-jei sorba vannak kötve, vigyázzon, hogy a sor ne szakadjon meg. A LED paneleket egymás után fűzze be a sorompórúd nútjába, arányosan elosztva a karon. Célszerű egy mérőszalag segítségével egyenletesen lemérni a távolságot, és egy rosttollal megjelölni a szakaszokat.
Amint beállította a LED-eket, pattintsa rá a sárga gumicsíkot, és rögzítse a végzárót.

Készítsen egy megfelelő furatot a kar végére, hogy a kábelt át tudja fűzni. A felszerelési konzolon talál egy furatot, majd a kész kart és a kábelt vízszintesen szerelje fel a kartartó idomra.

Bekötés:
A sorompó vezérlőelektronikába csatlakoztassa a BAR-LIGHT (kar világítás) kimenethez. A villogó nem polaritás független, ha nem világít, akkor cserélje fel a vezetékeket.