TX MULTICODE

4 csatornás, programozható távadók

Telepítési és használati útmutató



Technikai adatok

Tápfeszültség: CR2032 elem - 1 db
Csatornák száma: 4
Sávszélesség: 433 MHz-868 MHz (általános, kaputechnikában használatos)
Hatótávolság: max. 50 m

Elemcsere

1. Az előlap alját egy kisméretű lapos csavarhúzóval vagy kés hegyével tudja kiemelni.
2. Óvatosan vegye ki a panelt, majd csavarhúzó segítségével tolja ki a lemerült elemet.
3. Lehetőleg jó minőségű, 2032-es méretű elemet használjon.
4. Helyezze az új elemet negatív oldalával lefelé (a szöveg néz fölfelé).
5. Helyezze vissza a panelt, ügyelve a fészekre, majd pattintsa helyére az előlapot.

Értékesítés és ügyféltámogatás: Koffenstein Kaputechnika

Kecskemét, Ceglédi út 15. | +36 70 340 01 00

Kód létrehozása és beállítása

1. Előkészítés

Nyomja meg egyszerre és tartsa nyomva a távirányító 3-as és 4-es gombját. A LED ekkor folyamatosan világít, majd pár másodperc után villogni kezd, ekkor engedje fel a gombokat.

2. Kód bevitele

Nyomja meg a távirányító gombjait a kiválasztott márkához tartozó négyjegyű kód számjegyeinek sorrendjében. Az egyes számjegyek azt jelzik, melyik gombot kell megnyomni. Például, ha a gyártói kód 2243, a kettes gombot kétszer, a négyes gombot egyszer, a hármas gombot egyszer kell nyomni.

3. A kód rögzítése

A kód sikeres bevitele után a LED sűrűn villogni kezd, ekkor nyomja meg azt a csatornát (gombot) egyszer, amelyre a kódot szeretné eltárolni. A LED folyamatosan világít, majd kialszik.

4. Betanítás

Tanítsa fel a távirányítót az adott vevőegységre az adott gyártó programozási útmutatója szerint. Univerzális vevő esetén pedig az **1. példát** ajánljuk.

Gombok (csatornák) magyarázata:



Példák

1. példa – amennyiben egy univerzális vevőre tanítana gombot, használja a 3421 kombinációt (433 Mhz- fix kód) Programozásba lépés után (**1.- Előkészítés pont**) 3-as gomb egyszer, 4-es gomb egyszer, 2- es gomb egyszer, 1- es gomb egyszer. Ezután mentse a kívánt csatornára. (a kívánt gombot nyomja egyszer)

2. példa, konkrét gyártó: KEY AUTOMATION, kód: 1213. Programozásba lépés után (**1. Előkészítés pont**) nyomja meg az 1-es gombot egyszer, majd a 2-es gombot egyszer, ismét az 1- est, végül a 3-as gombot. Utána mentse az 1. példa szerint.

BFT rendszernél: a rejtett kód kiadásához nyomja meg egyszerre az 1-es és 2-es gombot, amíg a LED villogni nem kezd. Ezután indítsa el a vevő programozását, és nyomja meg azt a gombot, amelyre a kódot korábban beállította (a vevő LED-je villogni kezd). Várja meg, amíg a LED kialszik, majd a programozás befejezéséhez nyomja meg újra ugyanazt a gombot (a vevő LED-je gyorsan villog, majd kialszik).

Kompatibilitási lista

Sorszám	Márka / modell	Kód	Frekvencia (MHz)
1	ACM (PTX4)	1111	433.92
2	ACM_433	2243	433.92
3	AAVAO	2133	433.92
4	APRIMATIC	1121	433.92
5	ATA PTX4	1122	433.92
6	AUSTDOOR	2132	433.92
7	AUTOTECH	2214	433.92
8	AVANTI	2221	433.92
9	AVIDSEN	1241	433.92
10	AC123	3342	433.92
11	ACM Egypt	3314	433.92
12	ALLMATIC	3343	433.92
13	ALUTECH	3344	433.92
14	ALZA(0xDC)	3411	433.92
15	AUTOCOP	3412	315
16	BFT MITTO COOL	3331	433.92
17	BERNER	3313	868.3
18	Beninca To Go VA	1413	433.92
19	Beninca To Go WV	1242	433.92
20	BFT MITTO	1123	433.92
21	BILLICODE/81LM billion code	1424	390
22	CAME TOP432EE/TOPED/TOP432NA	1431	433.92
23	CARDIN	1124	433.92
24	Codiplug (Black)	2322	433.92
25	Codiplug (Grey)	2323	433.92
26	CODIPLUG (Gold)	3324	433.92
27	COMUNELLO	3413	433.92
28	CUPPON	3323	433.92
29	DCMOTO 1C	2231	315
30	DCMOTO 1D/NEW DCMOTO	2233	315
31	DCMOTO 1E/WEIGAND	2232	315
32	DEA	1131	433.92
33	DEMA	2141	433.92
34	DITEC	1333	433.92
35	DKS	2211	318
36	DOOYA_433	1442	433.92
37	DOORHAN	1132	433.92
38	DTDOOR/CLEMSA	1411	433.92
39	DUCATI	2241	433.92
40	ECOSTAR	1133	433.92
41	ERREKA 433.92	1134	433.92
42	ERREKA 868.4	1141	868.4
43	EV1527_315	1444	315
44	EV1527_433	1421	433.92
45	ECODE	3321	433.92
46	FARTTER	2131	433.92
47	FAAC RC/LC433	1142	433.92
48	FAAC RC 868	1211	868
49	FAAC_SLH433	1313	433.92
50	FAAC_SLH868	1314	868
51	Force	2143	433.92
52	FORI ROLLING DOOR	2224	433.92
53	GENIE Intellicode	1144	315/390
54	GENIUS-433SLH	1321	433.92
55	GENIUS-868SLH	1322	868
56	GENIUS RC 433	1143	433.92
57	GENIUS RC 868	1312	868
58	GIBIDI	1212	433.92
59	HCS101	1423	433.92
60	HILAND	2122	433.92
61	HORMANN HSM4	1432	868.3
62	HT6P20_433	1443	433.92
63	HT6P20-Guardian_303	2311	303
64	HT6P20-Guardian_303/390	2313	303/390
65	HT6P20-Guardian_315/390	2314	315/390
66	HT6P20-Guardian_433	2312	433.92
67	HEDAO	3414	433.92
68	HORMANN BS	3332	868.3

Sorszám	Márka / modell	Kód	Frekvencia (MHz)
69	HT12E	3421	433.92
70	ICT	2123	433.92
71	JUHUI	1422	433.92
72	JUBI	2113	433.92
73	KEY-900TXB	1213	433.92
74	KINGGATES	1324	433.92
75	KINGGATES	2334	433.92
76	KYLIN(QI LIN 350MHZ)	2222	350
77	Liftmaster 371LM	1243	315
78	LIFTMASTER 893LM/Liftmaster_security plus 2.0	2234	310/315/390
79	Liftmaster 971LM	1244	390
80	Liftmaster C945	1311	433.92
81	Linear_310	1331	310
82	Linear_318	1332	318
83	Linear_433	1441	433.92
84	LIFE	3333	433.92
85	MANHO 350	3422	350
86	MANHO 433.92	3423	433.92
87	MAS	3424	433.92
88	MASSINARA	3431	433.92
89	Merlin(MERLIN M842)	1214	433.92
90	Merlin2.0	1342	433.3/433.92/434.54
91	MHOUSE	1221	433.92
92	FAAC FIX	2124	433.92
93	MOTORLINE	2321	433.92
94	MUTAN	1412	433.92
95	NICE FLORS	1343	433.92
96	NICE SMILO	1222	433.92
97	NIPPON-Blue	2212	433.92
98	NIPPON-Yellow	2213	433.92
99	DTM System	2114	433.92
100	NOVA	1434	433.92
101	NOVOFERM	1223	433.92
102	O&O TX2 TX4 NEO	1344	433.92
103	PECCININ	1224	433.92
104	POWERTECH	2223	433.92
105	PRASTEL	2332	433.92
106	PST2012_2013	2242	433.92
107	PUJOL VARIO	1231	433.92
108	PUJOL YELLOW	1232	433.92
109	QINUO	2134	433.92
110	ROSSI	1433	433.92
111	SEA	1233	433.92
112	SEASIDE	2144	433.92
113	SEAV	1234	433.92
114	SOMFY KEYTIS	2333	433.4
115	SOMFY TELIS	1334	433.4
116	SOMMER_PeaYL Twins13071-0001	1113	434.4
117	SOMMER_4020	1114	868.8
118	SP1	2121	433.92
119	SPAIN	2142	433.92
120	SATURN	3432	433.92
121	SENTINEL	3433	433.92
122	SITI	3434	433.92
123	SOMMER Pearl S10779-00001	3334	868.3
124	SOMMER Pearl 4018	3341	868.95
125	STARDOOR	3441	433.92
126	STEEL MATE	2111	433.92
127	TAU	3442	433.92
128	TX04A	2244	433.92
129	V2 PHOENIX	2331	433.92
130	V2 PHOX2	2324	433.92
131	V2_868(V2 PHOX4P)	2112	868
132	V2_433(V2 WALLY2)	1414	433.92
133	VDS	3443	433.92
134	Wayne	3444	372
135	4DDOORS	3322	433.4/433.92/434.5